


Parametrização Geração Distribuída

Objetivo

As parametrizações definem algumas regras de funcionamento do sistema Useall P3.


O acesso está disponível através do **P3 ADM > Geração distribuída > Parametrização**.



Equipamentos

Nessa seção, informa-se a quantidade de dias a serem considerados como prazo para a etapa de análise do equipamento.


Matriz Criciúma

 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis


 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba


 (15) 99144-9939




Orçamento de conexão

Nessa seção, informa-se a quantidade de dias a serem considerados como prazo para das etapas do orçamento de conexão.

Matriz Criciúma

 (48) 3411-0600


Unidade Florianópolis


 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba


 (15) 99144-9939




Orçamento estimado

Nessa seção, informa-se a quantidade de dias a serem considerados como prazo para a etapa de análise do orçamento estimado.


Matriz Criciúma

 (48) 3411-0600


Unidade Florianópolis


 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

 (15) 99144-9939



Solicitação de vistoria

Prazos

Nessa seção, informa-se a quantidade de dias a serem considerados como prazo para a etapa de análise da solicitação de vistoria.

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis


☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939



Agendamento

Define-se se a solicitação de vistoria exigirá a realização do agendamento.

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis


☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810


Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939



Vistoria

Define-se qual o cadastro de **Tipo de vistoria** será utilizado para gerar a vistoria.



Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810


Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939

Parâmetros

Limites percentuais de prazos das análises

Neste local, é necessário definir os percentuais que determinarão a exibição dos sinais de alerta nos processos do sistema, com base nos prazos estabelecidos para o controle.



The screenshot shows the Useall P3 configuration interface. The left sidebar contains a menu with 'Parâmetros' selected. The main area displays a list of configuration items under 'Configuração', including 'Limites percentuais de prazos das análises'. A red arrow points from this item to a dialog box titled 'Limites p/ prazos das análises'. The dialog box contains a table with the following data:


Percentuais por situação	
Verde - no prazo (%)	100,00
Amarelo - atenção média (%)	50,00
Laranja - atenção alta (%)	20,00
Vermelho - urgência (%)	0,00

At the bottom of the dialog box are 'Salvar' and 'Cancelar' buttons.

- **Sinal verde:** indica que está no prazo;
- **Sinal amarelo:** indica atenção média;
- **Sinal laranja:** indica atenção alta;
- **Sinal vermelho:** indica urgência ou prazo excedido.


Assinatura eletrônica

Nessa seção, configura-se a utilização do recurso **Assinatura eletrônica** para os documentos do sistema Useall P3.




E-mail


Define-se a imagem e e-mail utilizados para envio de notificações referente aos processos do sistema.



Matriz Criciúma

 (48) 3411-0600


Unidade Florianópolis

 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba


 (15) 99144-9939

[Voltar ao topo](#)




[Download PDF](#)

Matriz Criciúma

 (48) 3411-0600


Unidade Florianópolis

 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

 (15) 99144-9939